

Insertion loss - Coupling ratio

<i>Coupling Ratio</i>	<i>max. IL (dB)</i>
50 / 50	3,6 / 3,6
49 / 51	3,5 / 3,7
48 / 52	3,4 / 3,8
47 / 53	3,3 / 4
46 / 54	3,3 / 4,1
45 / 55	3,2 / 4,2
44 / 56	3,1 / 4,3
43 / 57	3 / 4,4
42 / 58	2,9 / 4,5
41 / 59	2,8 / 4,6
40 / 60	2,7 / 4,8
39 / 61	2,6 / 4,9
38 / 62	2,6 / 5
37 / 63	2,5 / 5,2
36 / 64	2,4 / 5,3
35 / 65	2,3 / 5,4
34 / 66	2,2 / 5,6

<i>Coupling Ratio</i>	<i>max. IL (dB)</i>
33 / 67	2,2 / 5,7
32 / 68	2,1 / 5,9
31 / 69	2 / 6,1
30 / 70	1,9 / 6,2
29 / 71	1,9 / 6,4
28 / 72	1,8 / 6,6
27 / 73	1,7 / 6,7
26 / 74	1,7 / 6,9
25 / 75	1,6 / 7,1
24 / 76	1,5 / 7,3
23 / 77	1,5 / 7,6
22 / 78	1,4 / 7,8
21 / 79	1,3 / 8
20 / 80	1,3 / 8,3
19 / 81	1,2 / 8,5
18 / 82	1,1 / 8,8
17 / 83	1,1 / 9,1

<i>Coupling Ratio</i>	<i>max. IL (dB)</i>
16 / 84	1 / 9,4
15 / 85	1 / 9,7
14 / 86	0,9 / 10,1
13 / 87	0,9 / 10,4
12 / 88	0,8 / 10,8
11 / 89	0,7 / 11,3
10 / 90	0,7 / 11,7
9 / 91	0,6 / 12,3
8 / 92	0,6 / 12,9
7 / 93	0,5 / 13,5
6 / 94	0,5 / 14,3
5 / 95	0,4 / 15,2
4 / 96	0,4 / 16,4
3 / 97	0,3 / 17,8
2 / 98	0,3 / 19,9
1 / 99	0,2 / 23,3

